

Lista de verificación de servicio y mantenimiento diario

Las inspecciones simples antes y después del uso son esenciales para maximizar el tiempo de funcionamiento de su equipo

Antes del uso

- Controle que no haya pérdidas.
- Controle el sistema de interclavamiento de seguridad.
- Controle el sistema de filtración de aire.
- Controle el aceite de transmisión.
- Controle el aceite del motor.
- Controle el cinturón de seguridad.
- Controle los pedales y/o el control de dirección.
- Controle los cables de control.
- Controle el sistema de frenos.
- Inspeccione los neumáticos y controle la presión de aire.
- Controle que no haya piezas flojas, faltantes o dañadas.
- Controle las correas.
- Controle todas las guardas y protecciones.

Toda la máquina

Toda la máquina

Toda la máquina

Intervalos de servicio de operación inicial

Operación inicial (Después de las primeras 8 horas)

- Verifique y ajuste los accesorios de las ruedas.
- Cambie el aceite y filtro del motor.

Operación inicial (Después de las primeras 300 horas)

- Cambie el aceite y filtro de la transmisión.

Intervalos regulares de servicio

Cada 50 horas

- Lubrique los componentes de la plataforma.

Cada 100 horas

- Cambie el aceite y filtro del motor.
- Controle la tensión de las correas.
- Inspeccione la correa de transmisión de la podadora.
- Controle y limpie las aletas de refrigeración y el refrigerador del aceite del motor (si el equipo cuenta con uno).
- Limpie y controle la batería.

Cada 300 horas

- Reemplace el elemento principal del filtro de aire de papel.
- Reemplace el filtro de combustible (únicamente no EFI).
- Controle el elemento secundario del filtro de aire.
- Controle y ajuste el juego de la válvula (excluye los modelos Z915B/E y EFI)

Cada 500 horas

- Cambie el aceite y filtro de la transmisión.
- Controle el torque de los accesorios del sistema de protección antivuelco.
- Lubrique los pivotes de las ruedas delanteras.

Cada 1000 horas

- Retire el protector de refrigeración y elimine los desechos.
- Reemplace el elemento secundario del filtro de aire.
- Reemplace el filtro de combustible (EFI).
- Reemplace las bujías.

Consulte el manual del operador para obtener información de mantenimiento adicional.

Después del uso

- Elimine los desechos del sistema de refrigeración.
- Elimine los desechos del sistema de tracción. (ubicado debajo del área del bastidor del motor)
- Controle el combustible / llene el tanque.
- Controle la correa de transmisión de la podadora.
- Controle las cuchillas de la podadora.
- Elimine los desechos de la cortadora y/o sistemas de transmisión anexos.
- Elimine los desechos de la parte inferior de la podadora.
- Lubrique la máquina después de eliminar los desechos. (Consulte el manual del operador para conocer cómo lubricar los puntos de engrase).
- Puntos de engrase
 - A Husillos de la podadora (3)
 - B Pivotes de la rueda delantera (2)
 - C Casquillos de pivote del deflector (3) Mulch On Demand™ (si el equipo cuenta con uno)

Todas las cuchillas

Toda la máquina

Toda la plataforma



JOHN DEERE